



RAMSES 850 top3 01 8509200

# 1. Informazioni generali

- Cronotermostato digitale per montaggio a parete o su scatola a incasso
- Il cronotermostato è conforme alla norma EN 60730-2-9 se montato in modo conforme
- Comunicazione con il riscaldamento e alimentazione di tensione tramite bus OpenTherm
- Regolazione del riscaldamento OpenTherm
- Ingresso esterno per collegare un sensore termico esterno, un sensore a pavimento ecc.
- L'app RAMSES top3 (per Android, iOS) consente di eseguire le impostazioni tramite dispositivi mobili
- Collegamento diretto Bluetooth Low Energy (BLE) tra l'app e gli apparecchi RAMSES top3
- Accessori opzionali: sensore a pavimento (9070321), sensore temperatura di contatto (9070371), sensore termico (9070459), sensore di contatto (9070379)

# 2. Sicurezza



Montaggio e installazione devono essere affidati esclusivamente a elettricisti specializzati, persone con un'adeguata formazione professionale, con conoscenze ed esperienza, in modo che possano riconoscere ed evitare i rischi correlati all'elettricità.



Prima del montaggio/dello smontaggio, disattivare la tensione di alimentazione.



Leggere in ogni loro parte e rispettare le istruzioni d'uso prima di mettere in funzione ed utilizzare il prodotto.

# 3. Uso conforme

- Cronotermostato digitale per il monitoraggio e la regolazione temporizzati della temperatura ambiente (regolazione del riscaldamento) in abitazioni unifamiliari, uffici ecc.
- Mettere in funzione gli apparecchi solo in ambienti interni asciutti (non in bagni ecc.)
- Adatto per impianti a condensazione a gas modulabili e per impianti di riscaldamento modulabili con interfaccia OpenTherm

# 4. Montaggio

309953 00

22 febbraio 2023

Il cronotermostato può essere montato a parete oppure su una scatola a incasso.

# Montaggio cronotermostato

- Proteggere il cronotermostato da umidità, polvere, irraggiamento solare diretto irradiazione di calore e correnti d'aria.
- ➤ Collocare il cronotermostato su una parete interna, circa all'altezza degli occhi (1,50-1,60 m circa).



- Fissare la piastra di montaggio direttamente a parete oppure su una scatola a incasso aiutandosi con i fori.
- ► Associare e collegare i conduttori.
- ► Serrare eventualmente le viti.
- ► Applicare il cronotermostato.

## Smontaggio cronotermostato

- Per lo smontaggio aprire l'apparecchio come indicato nella figura, poiché in caso contrario potrebbe danneggiarsi.
- Inserire il cacciavite nell'apertura ed esercitare una leggera pressione verso l'alto per aprire l'apparecchio.



# 5. Collegamento

- L'alimentazione elettrica del cronotermostato per la caldaia avviene tramite OpenTherm.
- Il collegamento a due fili (OpenTherm) non è polarizzato, pertanto i fili possono essere collegati alla caldaia nel modo desiderato.



Non fare passare il cavo del termostato attraverso la stessa canalina utilizzata per il cavo di rete da 230 V.

Non posare il cavo del termostato parallelamente al cavo di potenza.

🗥 L'ingresso esterno è attivo, pertanto non utilizzare tensione esterna. Il contatto collegato o i sensori Theben devono essere a potenziale zero.

🗥 Prima di collegare il cronotermostato, scollegare la caldaia dalla rete di alimentazione.

Il cavo bus può essere prolungato fino a 50 m senza la creazione di disturbi.

\Lambda Qualsiasi collegamento errato può danneggiare l'apparecchio.

① All'ingresso esterno (ext. input) è possibile collegare sensori esterni come un sensore a pavimento (9070321), un sensore termico (9070459) o contatti a potenziale zero (per es. rilevatori di presenza ecc.).



OpenTherm Bus

#### 6. Impostazioni del cronotermostato

## Simboli sul display



- <> Sfogliare il display
  - Confermare la selezione (>) o tornare indietro (<)</li>

#### +/- Impostazione del display

Selezionare con +

#### Menu 7.

## Menu principale Modi di funzionamento

P1 P2 P3 Programmi settimanali P1 – P3

- ★ Temperatura comfort
- Temperatura ridotta (Eco)
- \* Temperatura di protezione antigelo
- $\odot$ Impostazione data/ora
- Assistenza/impostazioni 3

#### Sottomenu Impostazioni

∎	Funzione spazzacamino
Ţ.	Controllo dell'acqua sanitaria
ତ <sup>P</sup>	Modifica programmi settimanali P1–P3
Ţ	Configurazione del display
╧┵	Impostare la compensazione termica (offset)
Ħ	Selezione del rilevamento finestra
4	Selezione del regolatore
<u>"</u>	Impostazione della funzione di ottimizzazione
Ð	Ingresso esterno
0-11	Inserimento/modifica PIN
Ð	Impostazione dell'ora legale/solare
<b>(**</b> )	Impostazione della protezione della pompa
⚠	Guasto
*	Bluetooth
<u>\$\$\$\$</u>	Riscaldamento attivo

Ô Programma vacanze

## Come funziona il mio cronotermostato?

Il cronotermostato regola la temperatura ambiente desiderata agli orari impostati. È possibile configurare 3 programmi settimanali (P1 – P3). Inoltre è possibile definire e attivare le temperature dei modi di funzionamento (funzione comfort, temperatura ridotta e protezione antigelo):

- Temperatura comfort: viene normalmente utilizzata per il giorno, ossia quando si è in casa.
- Temperatura ridotta (eco o temperatura risparmio) per la notte.
- Temperatura di protezione antigelo: utilizzata per periodi di assenza prolungata (per es. vacanze). La temperatura è tale da assicurare giusto la protezione dell'impianto di riscaldamento dal gelo.

#### CONSIGLIO Il modo più facile e rapido di gestire il cronotermostato è usare l'app RAMSES top3!

# 8. Prima messa in funzione

 È preimpostata la configurazione dell'ora legale/solare per l'Europa centrale.

Dopo il montaggio e il collegamento di RAMSES 850 top3 OT è necessario – se desiderato – configurare una diversa impostazione dell'ora legale/solare.

#### Impostazione di data e ora

- ① L'impostazione di data e ora può essere saltata se ci si collega tramite app. In quel caso il cronotermostato acquisisce l'ora e la data del dispositivo mobile.
- ▶ Inserire le ore desiderate con +/ -.
- > Confermare con >.
- ► Inserire i minuti desiderati con +/ -.
- > Confermare con >. Compare l'anno.
- Confermare l'anno con >. Le due cifre del mese sul lato destro lampeggiano.
- ➤ Inserire il mese con +/ -.
- ➤ Confermare con >.
- ➤ Inserire il giorno con +/ -.
- ➤ Confermare con >.

L'apparecchio è ora pronto per il funzionamento. Sul display compaiono il programma settimanale P1, la temperatura effettiva, la temperatura nominale in basso a sinistra e l'ora attuale in basso a destra.

① Data e ora possono essere modificate anche nel menu principale S.

# Configurare una diversa impostazione dell'ora legale/solare.

L'ora legale/solare può essere modificata nelle impostazioni  $\blacksquare \to \blacksquare$  (v. Pagina 7).

# Modifica temporanea della temperatura programmata

① La temperatura nominale impostata non viene memorizzata nel programma e viene sostituita dal successivo orario di commutazione programmato. Ciò vale anche se sono attivi i programmi P1-P3.

Se è attiva la temperatura comfort, ridotta o di protezione antigelo la temperatura nominale modificata vale in maniera permanente.

- > Con > si accede al menu principale.
- ▶ Qui premere +. La temperatura nominale lampeggia.
- ► Inserire la temperatura nominale desiderata con +/ -.
- > Confermare con >.

# 1. Menu principale: impostazione/modifica dei modi di funzionamento

# P1 P2 P3 🔅 🕻 🛠 🛇 🔧

- > Sfogliare il menu principale con > (o < per tornare indietro).
- > Selezionare la funzione desiderata con +.
- > Modificare il valore con + o -.
- ➤ Confermare con >.

#### Programmi P1 – P3

Sono disponibili 3 programmi settimanali preimpostati:

Lun Mar Mer Gio Ven Sa	r Mer Gio Ver	ar Mer	un Ma	Lur
------------------------	---------------	--------	-------	-----

P1		1	2	3	4	5	6	7
	06:00 (21 °C)							
	<b>22:00</b> (17 °C)	←				<b></b>		
	07:00 (21 °C)						•	<b>→</b>
	<b>23:00</b> (17 °C)						←	<b>→</b>

P2		1	2	3	4	5	6	7
	<b>06:00</b> (21 °C)							
	<b>08:00</b> (17 °C)					<b></b>		
	16:00 (21 °C)					<b></b>		
	<b>22:00</b> (17 °C)	←				$\rightarrow$		
	<b>07:00</b> (21 °C)						←	$\rightarrow$
	<b>23:00</b> (17 °C)						←	$\rightarrow$

Р3		1	2	3	4	5	6	7
	12:00 (21 °C)	←				$\rightarrow$		
	20:00 (17 °C)	←				$\rightarrow$		
	07:00 (21 °C)						←	$\rightarrow$
	22:00 (17 °C)						←	

- > Selezionare il programma desiderato con >.
- ➤ Confermare con +.
- Se si desidera modificare il programma (orari di commutazione), è possibile farlo nelle impostazioni ≤ → .

#### Temperatura comfort, ridotta e di protezione antigelo

È possibile selezionare ed eventualmente modificare questi 3 modi di funzionamento.

- > Selezionare il programma preimpostato desiderato con >.
- ➤ Confermare con +.
- ➤ Impostare il valore desiderato con + o -.
- ➤ Confermare con >.

# 2. Sottomenu: Impostazioni

# ᅼ ᅇ' ᆃ @ ᄺ ュ♡ 원 ∽ ๗ 寒 ☆ ⊑ 咪 巡 白

Nel sottomenu **Impostazioni** A è possibile configurare programmi, display, compensazione termica, PIN, regolatore, protezione pompa ecc.

- ▶ Premere 2 volte > e accedere alle impostazioni ≧ con >.
- Confermare con +. Compare il simbolo Bluetooth lampeggiante.

## Bluetooth

Quando il simbolo Bluetooth la lampeggia il cronotermostato può collegarsi con l'app **RAMSES top3** sullo smartphone o sul tablet dell'utente (v. Pagina 8).

- ③ Se il simbolo Bluetooth viene visualizzato fisso sul display significa che l'apparecchio è collegato all'app.
- Premendo il taso per 8 volte si cancellano tutti i dati di collegamento.

#### In alternativa, bypassare il Bluetooth

- ➤ Premere >. A questo punto è possibile inserire il PIN a 4 cifre (default: 0000) con + e -.
- Confermare ogni cifra con >. A seguire ci si ritrova nel sottomenu impostazioni.
- ③ Se si dimentica il PIN corretto, premere + per 30 s (reset). Così facendo il PIN viene impostato su 0000 per 5 min e si può inserire la propria password. Se non si inserisce la password in questo intervallo torna nuovamente attiva la vecchia password.

# Solo a questo punto, nel sottomenu Impostazioni 🗳 è possibile modificare le seguenti funzioni:

#### 1. Modifica/verifica/cancellazione dei programmi settimanali P1 – P3 (P4)

l programmi preimpostati possono essere modificati e cancellati.

- ① È possibile modificare 42 orari di commutazione.
- ③ Se è attivata la funzione di controllo dell'acqua sanitaria viene visualizzato il programma P4.

Se si desidera modificare il programma o gli orari di commutazione, è possibile farlo nelle impostazioni  $\blacksquare \to \boxdot$ 

- ► Accedere alle impostazioni con > II menu 🖻 lampeggia.
- > Selezionare il programma P1, P2 o P3 con +.
- > Confermare con >. Compare per es. P1.

#### Verifica/modifica degli orari di commutazione di P1

- Premendo > è possibile verificare gli orari di commutazione impostati.
- ➤ Modificare i valori con + o e confermare con >.
- Premere 2 volte + o e selezionare l'orario, inserire il valore desiderato con + e -, quindi confermare con >.
- Modificare l'orario, il giorno della settimana o la temperatura con < e >.

- Per i programmi P2 e P3 effettuare le operazioni come descritto sopra.
- ► Uscire dal menu P1 con <.

#### Cancellazione degli orari di commutazione

- Selezionare l'orario di commutazione da cancellare e andare fino a --:-- (valore tra 23:xx e 00:xx) agendo su + e -.
- Confermare con >. L'orario di commutazione è così cancellato.
- Per cancellare ulteriori orari di commutazione ripetere i passi sopra indicati.

#### 2. Funzione spazzacamino

Questa funzione (nelle impostazioni  $\square \rightarrow \square$ ) serve per eseguire le misurazioni delle emissioni previste dalla legge. Per la trasmissione sul bus OpenTherm esistono due livelli di attivazione che possono essere impostati tramite comandi (pieno carico 100 %, carico parziale 50 %, spento; default: off).

Attivare/disattivare (on/off) la funzione per max 30 min con + o -.

 $\rightarrow$  Dopo 30 min viene disattivata automaticamente.

➤ Confermare con >.

#### 3. Controllo dell'acqua sanitaria (acqua d'esercizio)

ll controllo dell'acqua sanitaria può essere abilitato nelle impostazioni  $\blacksquare \rightarrow \blacksquare$  (default: off).

- ► Attivare o disattivare la funzione (on/off) con + o -.
- ➤ Confermare con >.
  - → Se si seleziona On, viene visualizzato il programma settimanale P4.

#### 4. Configurazione del display

È possibile configurare il display (in modalità operativa) nelle impostazioni  $\blacksquare \to \blacksquare$ 

- Alternare temperatura effettiva, temperatura nominale e orario con + o – per ottenere la visualizzazione sul display desiderata.
- ① Con + e è anche possibile modificare la luminosità del display (da - a ----), così come impostare la durata di retroilluminazione (per es. 0:30 min:sec).

#### 5. Impostazione della compensazione termica

Nel caso in cui non sia stato possibile montare il termostato in posizione ideale, potrebbero verificarsi delle differenze fra la temperatura ambiente rilevata e quella effettiva (per es. parete esterna troppo fredda o parete interna troppo calda). Per questi casi si può correggere la differenza mediante la compensazione termica.

- Modificare la temperatura misurata da − 3 °C e + 3 °C nelle impostazioni S → S con + o −.
- ► Confermare con >.

#### 6. Selezione del rilevamento finestra

Se questa funzione è attiva, il cronotermostato rileva il calo di temperatura quando viene aperta la finestra con una temperatura esterna fredda. Il processo di riscaldamento viene interrotto per 15 minuti per risparmiare energia (viene impostata la temperatura di protezione antigelo).

- Attivare o disattivare la funzione (on/off) con + o − nelle impostazioni 
   →
- ➤ Confermare con >.

#### 7. Selezione del regolatore

Questa funzione consente di selezionare 2 diversi regolatori (a seconda del riscaldamento impostato):

- $1 \rightarrow$  Termostato ambiente (regolatore PI; con regolazione in base alla temperatura ambiente)
- 2  $\rightarrow$  Termostato in funzione della temperatura esterna (con regolazione in base alle condizioni atmosferiche)
- ▶ Selezionare il tipo di regolatore 1 o 2 (default: regolatore PI) nelle impostazioni  $\blacksquare \rightarrow \boxdot$  con + o -.

#### Termostato ambiente

Il fabbisogno termico viene calcolato sulla base della differenza tra la temperatura nominale e quella effettiva dell'ambiente. È composto da una componente P e una componente I. Nel caso del termostato ambiente la regolazione avviene direttamente alla temperatura nominale ambiente impostata, ossia in funzione della temperatura ambiente.

- Banda P: range della temperatura nominale/effettiva; differenza in cui il CSP (control setpoint) viene calcolato in maniera proporzionale.
- Componente I: tempo in minuti richiesto per aumentare o abbassare la temperatura di mandata richiesta di 1 °C all'interno del range di modulazione.

#### Esempio (banda P per es. 1,6 K)

#### Temperatura ambiente



#### Campi di impostazione:

Banda P (0,5 K–2,5 K) Comp. I (1–10)	Campo di Compone	regolazione (default: 1,6 K) ente integrale in minuti
	(default:	10):
– Comp. integrale piccola	$\rightarrow$	Regolazione rapida della
– Comp. integrale grande	$\rightarrow$	Regolazione lenta della
1 5 5		deviazione

#### Termostato in funzione della temperatura esterna

L'impostazione del livello inferiore e di quello finale si riferisce sempre a una temperatura ambiente nominale di 21 °C. Con lo spostamento, in caso di diversa temperatura nominale ambiente viene calcolato un offset corrispondente sul CSP.

#### Campi di impostazione:

Livello inferiore:	10-40 °C	-
Punto finale:	25-90°0	
Spostamento:	2-20 K/	°C
Riscaldamento spe	nto con	10-25 °C
Influenza ambiente	2:	0-20 K/°C

Nel caso del termostato in funzione della temperatura esterna, la temperatura viene determinata da una curva di riscaldamento predefinita. È possibile impostare il livello inferiore e quello finale di questa curva.

Al livello di temperatura **ridotta**, la curva viene spostata in parallelo di un valore altresì regolabile.



#### Impostazione della curva di riscaldamento

Nella regolazione in base alla temperatura esterna vengono impostati il livello inferiore e il punto finale della curva. Per modificare temporaneamente la temperatura è possibile modificare i valori di livello inferiore e finale (v. figura).

	Campo di impostazione	Impostazioni di fabbrica
Livello inferiore	10-40 °C	+ 25 °C
Punto finale	25-90 °C	+ 60 °C
Spostamento P temp. ridotta	5–35 K	25 K
Soglia antigelo		+ 3 °C

#### Definizione dei parametri per il sistema di riscaldamento

Riscaldamento con radiatori	Temperatura alta	90/70
Riscaldamento con radiatori	Temperatura media	70/50
Riscaldamento a pavimento	Temperatura minima	40/30

Tipo di riscalda- mento	Curva di riscalda- mento livello inferiore	Curva di riscalda- mento punto finale	Sposta- mento P/ ridotta	Soglia anti- gelo
Sistema 90/70	30 °C	85 °C	15 °C	3 °C
Sistema 70/50	25 °C	75 °C	15 °C	3 °C
Sistema 40/30	25 °C	45 °C	15 °C	3 °C

#### Modifica/spostamento temporanei della curva termica

Con lo spostamento, selezionando un'altra temperatura ambiente, viene calcolato un offset corrispondente per la temperatura di mandata. Lo spostamento impostato determina il valore di variazione della temperatura di mandata per ogni grado di differenza rispetto alla temperatura ambiente nominale di 21 °C.

#### Esempio

Con le impostazioni di livello inferiore e punto finale, in caso di temperatura esterna di -5 °C, viene calcolata una temperatura di mandata ad es. di 50 °C in modo da poter raggiungere una temperatura ambiente (temperatura di riferimento) di 21 °C. Tuttavia, se la temperatura ambiente nominale selezionata è di 19 °C, con uno spostamento impostato di 10 K/°C si calcola una temperatura nominale di mandata di

temperatura nominale di mandata = 50 °C – (21 °C–19 °C) x 10 K/°C = 50 °C – 20 K = 30 °C.

#### Spegnimento del riscaldamento (riscaldamento spento a...)

Nella regolazione in base alla temperatura esterna è possibile programmare il regolatore in modo che il riscaldamento si spenga ad una determinata temperatura esterna.

#### Regolazione influenza ambiente

In caso di grande scostamento della temperatura ambiente rispetto alla temperatura nominale è possibile adeguare la temperatura di mandata.

Offset temperatura di mandata $= \Delta T_v$				
Influenza ambiente impostata = PI				
Valore no	Valore nominale temperatura ambiente = $T_{P_{nom}}$			
Valore ef	Valore effettivo temperatura ambiente = $T_{R_{off}}$			
ΔTv	$= PI (T_{R nom} - T_{R eff})$	it ch		
Es.:	$T_{R nom} = 20 \text{ °C}$ $T_{R eff} = 18 \text{ °C}$	PI = 3		
ΔTv	= 3 x (20 °C - 18 °C) = 6 K			

ightarrow La temperatura di mandata viene aumentata di 6 K.

① Tanto più alto è il livello di influenza dell'ambiente selezionato, tanto maggiore sarà l'influenza della temperatura ambiente sulla temperatura di mandata.

#### 8. Impostazione della funzione di ottimizzazione

La funzione di ottimizzazione consente di raggiungere una determinata temperatura ambiente a un orario di commutazione desiderato. Verrà indicato quanti minuti prima è necessario avviare il riscaldamento. Questo tempo è valido per ogni kelvin di differenza di temperatura tra la temperatura effettiva e la temperatura nominale desiderata.

#### Esempio

Al mattino alle ore 06:00 nella stanza da bagno è programmata la commutazione da temperatura ridotta (17 °C) a temperatura comfort (23 °C).

Senza funzione di ottimizzazione, il termostato ambiente attiva la richiesta di calore per la stanza da bagno alle ore 06:00. A seconda delle dimensioni dell'ambiente e dell'impianto di riscaldamento installato, il bagno potrebbe raggiungere i 23 °C desiderati, ad esempio, solo alle ore 6:30. Con l'ottimizzazione impostata a 5 min/K il termostato attiva la richiesta di calore anticipatamente e cioè:

Temperatura nominale alle ore  $06.00 \rightarrow$  23 °C Temperatura effettiva  $\rightarrow$  17 °C ovvero Delta T = 6 K 6 K \* 5 min/K = 30 min

Il regolatore comanda quindi l'avvio del riscaldamento 30 min prima per raggiungere la temperatura programmata alle ore 06:00.

- Il valore di ottimizzazione da impostare varia in funzione delle condizioni dell'ambiente e del riscaldamento.
- $\blacktriangleright$  Selezionare la funzione di ottimizzazione nelle impostazioni  $\blacksquare \rightarrow \blacksquare$  con + o –.
- Impostare con + o il tempo da 1 min a 60 min oppure Off e confermare con >.

#### 9. Ingresso esterno

L'ingresso esterno 🖻 può essere configurato per diversi sensori esterni.

- L'ingresso esterno è attivo, pertanto non utilizzare tensione esterna. Il contatto collegato deve essere a potenziale zero.
- ▶ Selezionare l'ingresso esterno nelle impostazioni  $\blacksquare \rightarrow \boxdot$  con + o –.
- ▶ Impostare una delle 6 opzioni con + o − e confermare con >.

Opzioni disponibili per i singoli sensori e contatti:

- 0 
  ightarrow Inattivo
- $1 \rightarrow Pavimento$
- 2 ightarrow Sensore termico esterno
- $3 \rightarrow$  Rilevatore di presenza
- 4 ightarrow Contatto finestra
- 5 ightarrow Contatto telefonico

Pavimento	Limite di temperatura	<ul> <li>Limite di temperatura pavimento, selezione temperatura pavimento impostabile tra 20 °C e 50 °C; sensore a pavimento (9070321)</li> <li>① Nessun limitatore di temperatura di sicurezza, ma dispositivo di tipo 1 secondo EN 60730-1.</li> </ul>
Sensore ter- mico esterno	Nessuna opzione	Il sensore interno di temperatura viene disattivato; sensore di temperatura esterno (IP 65) (9070459).
Rilevatore di presenza	Selezione temperatura	Questa temperatura viene regolata quando è attivata l'uscita HVAC del rilevatore di presenza. Senza presenza la regolazione avviene in base al pro- gramma impostato.

Contatto finestra	Nessuna opzione	Finché il contatto finestra è aperto, il termostato esegue la regolazione alla temperatura di protezione antigelo.
Contatto telefonico	Selezione temperatura	Selezionare la temperatura alla quale il regolatore deve effettuare la regola- zione quando il contatto telefonico è attivo.

#### 10. PIN

Con questa funzione è possibile assegnare un nuovo PIN. ① Il PIN è impostato di fabbrica su 0000.

- ▶ Selezionare il PIN nelle impostazioni  $\blacksquare$  →  $\blacksquare$  con + o –.
- > Inserire il PIN a 4 cifre con + e -.
- ► Confermare ogni cifra con >.

#### 11. Modifica dell'ora legale/solare

Qui è possibile specificare una diversa ora legale/solare.

- È preimpostata la configurazione dell'ora legale/solare per l'Europa centrale.
- Configurare l'ora legale/solare selezionando da 0 a 3 nelle impostazioni ≤ → con + o −.

#### È possibile scegliere tra

- $0 \rightarrow$  **Inattivo** (nessun passaggio dall'ora legale all'ora solare)
- $1 \rightarrow$ **Europa centrale** (default):

Il passaggio dall'ora solare all'ora legale avviene l'ultima domenica di marzo alle 2 (alle 2 l'orologio viene portato un'ora avanti alle 3) Il passaggio dall'ora legale all'ora solare avviene l'ultima domenica di ottobre alle 3 (alle 3

l'orologio viene riportato un'ora indietro alle 2)

#### $2 \rightarrow$ Europa occidentale:

Il passaggio dall'ora solare all'ora legale avviene l'ultima domenica di marzo all'1 (all'1 l'orologio viene portato un'ora avanti alle 2) Il passaggio dall'ora legale all'ora solare avviene l'ultima domenica di ottobre alle 2 (alle 2

l'orologio viene riportato un'ora indietro all'1)

 $3 \rightarrow \text{Europa orientale}$ :

Il passaggio dall'ora solare all'ora legale avviene l'ultima domenica di marzo alle 3 (alle 3 l'orologio viene portato un'ora avanti alle 4) Il passaggio dall'ora legale all'ora solare avviene l'ultima domenica di ottobre alle 4 (alle 4

l'orologio viene riportato un'ora indietro alle 3)

#### 12. Impostazione della protezione della pompa

La funzione di protezione pompa si attiva 1 volta alla settimana per proteggere la pompa dal bloccaggio.

- ③ Se la protezione pompa è attivata, la pompa del circuito di riscaldamento si attiva per un minuto ogni mercoledì alle 11.30.
- ▶ Selezionare On oppure Off nelle impostazioni  $\blacksquare \rightarrow \boxtimes$  con + o -.

#### 13. Programma vacanze

Il programma vacanze può essere impostato solo tramite l'app RAMSES top3. Se è impostato il programma vacanze, sul display del cronotermostato compare il simbolo 🛋.

#### Guasto

In caso di guasto o errore, il codice di errore lampeggia sul display. Lampeggia anche il triangolo 🖾. Tutti gli altri simboli sul display vengono cancellati.

Gli errori da O a 255 sono messaggi di errore specifici della caldaia trasmessi tramite il bus OT. Altri possibili errori sono:

Codice di errore	Spiegazione
301	La caldaia segnala la rottura generale di un sensore tramite il bus OT
302	La caldaia segnala la rottura del sensore termico esterno tramite il bus OT
303	La caldaia segnala "Low water pressure" tramite il bus OT
304	La caldaia segnala "Gas-/flame fault" tramite il bus OT
305	La caldaia segnala "Air pressure fault" tramite il bus OT
306	La caldaia segnala "Water over temperature" tramite il bus OT
307	La caldaia segnala "Lockout" tramite il bus OT
308	La caldaia segnala un errore di bus tramite il bus OT
401	Errore del sensore termico esterno, rottura sensore
402	Errore del sensore termico esterno, cortocircuito sensore
403	Errore del sensore di temperatura ambiente, rottura sensore
404	Errore del sensore di temperatura ambiente, cortocircuito sensore
405	Errore del sensore termico interno, rottura sensore
406	Errore del sensore termico interno, cortocircuito sensore

- Per cancellare l'errore, premere il tasto >. Si accede così al menu principale e l'errore viene cancellato.
- L'errore può essere cancellato anche premendo i tasti + e -.
- ③ Se l'errore non viene risolto, viene visualizzato nuovamente nel menu automatico.

#### Simbolo sul display "Riscaldamento attivo"

Il simbolo 🖾 compare quando RAMSES top3 invia informazioni sul riscaldamento al generatore di calore.

#### Simbolo sul display "Fiamma"

Questo simbolo compare ✓ quando viene impostato il bit del bruciatore (= il riscaldamento deve attivarsi).

#### Reset

 Premere + per 30 s. Il cronotermostato acquisisce le ultime impostazioni di P1-P3, temperatura comfort, ridotta e di protezione antigelo, nonché il nome dell'apparecchio.

# 9. Impostazioni tramite l'app RAMSES top3

### Collegare il cronotermostato con un dispositivo mobile e l'app RAMSES top3

Il cronotermostato può essere comandato via Bluetooth tramite l'app. Con il modulo Bluetooth integrato lo smartphone o il tablet si collegano al cronotermostato.

 Scaricare l'app RAMSES top3 dall'App Store o dal Google Play Store.



- Accedere al sottomenu Impostazioni del cronotermostato con >. Viene visualizzato il simbolo Bluetooth lampeggiante.
- > Aprire l'app RAMSES top3.

L'app cerca gli apparecchi presenti e ne visualizza l'elenco. > Selezionare l'apparecchio desiderato e confermare con OK.

PI P2 P3 (minimited in the second sec

# App RAMSES top3

 Impostazioni, gestione dei dispositivi Informazioni app, istruzioni per l'uso
 Selezione rapida
 Elenco apparecchi

Temperatura nominale, variabile a intervalli di 0,2 °C (2 °C – 30 °C)

Informazioni: tipo di apparecchio, ingresso esterno, numero di serie ecc.

#### Selezione rapida

La selezione rapida consente di scegliere tra temperatura comfort e temperatura ridotta (Eco).



# Verifica, modifica e cancellazione dei programmi P1–P3 (P4)



Alla voce Programma è possibile

- verificare, modificare o cancellare i programmi settimanali P1–P3 e P4 (acqua sanitaria),
- creare un nuovo programma o
- salvare un programma tra i preferiti, importarlo o
- creare un programma vacanze supplementare.





- ① Per ogni programma possono essere impostati al max 24 orari di commutazione, per un totale di 42.
- Durante la programmazione i giorni selezionati vengono rappresentati sempre in questo modo o e quelli non selezionati in questo

l programmi creati vengono inviati automaticamente al cronotermostato.

#### Impostazione del programma vacanze

Per creare e attivare un programma vacanze, ➤ Spostare il regolatore su "Attivazione"

## \* Fino all'orario di commutazione successivo



Dopo avere creato un programma vacanze tramite l'app, il cronotermostato riceve le seguenti informazioni:

- attivo/non attivo
- data e ora di inizio e fine
- temperatura ambiente nominale durante il periodo di vacanze
- I programmi settimanali possono essere memorizzati e aperti nell'app RAMSES top3.

#### Programma acqua sanitaria P4

In **Programma** è possibile trovare e modificare il programma per l'acqua sanitaria. È possibile scegliere tra

- temperatura nominale acqua sanitaria
- orario di commutazione e
- acqua sanitaria disattivata, attivata così come
- selezione dei giorni della settimana



# ← \* Programm Brauchwasser Brauchwasser Soll 20 °C Schaltzeit D0.00 Prauchwasser deaktiviert ✓ do 00 00 00 fr 50 50

#### Impostazioni



▶ Premere su Impostazioni.
 → Si apre la finestra.



① Le funzioni di questo sottomenu devono essere impostate da un elettroinstallatore specializzato.

Nelle impostazioni è possibile impostare la lingua, la temperatura – Comfort, Eco (ridotta), Protezione antigelo – la compensazione termica, l'ottimizzazione ecc.

#### 1. Impostazione della compensazione termica

A tale proposito si veda la precedente Pagina 4.



#### 2. Acqua sanitaria (acqua d'esercizio)

Il controllo dell'acqua sanitaria può essere attivato o disattivato (default: spento).

① Una volta acceso, nel menu compare il programma settimanale P4 per l'acqua sanitaria.

00		
HEWLAN ♥ 14:20	s Settings ES 3 00000	92 % 🗩
Language	English	$\sim$
$\stackrel{\uparrow}{\longrightarrow}$ Wall Compensation	Settings	
Temperatures		
Comfort	20.0 °C	1
Eco	-0.2 °C	1
Frost protection	-0.2 °C	1
Supply	90 °C	1
Domestic hot water setpoint	50.0 °C	1
Domestic hot water	Off	$\sim$
Control	Off	
-> External input	Secongs	
<u>m</u> <sup>©</sup> Optimise	0 min / K	1
Schimney sweep	Off	~
Summer/winter rule	Inactive	~
Window detection	Off	$\sim$
	Off	~

#### 3. Impostazione del regolatore

È possibile scegliere tra 2 tipi di regolatore (in caso di collegamento di un riscaldamento modulabile):

1 – Termostato ambiente (regolatore PI), v. Pagina 5

2 – Termostato in funzione della temperatura esterna, v. Pagina 5



#### 4. Ingresso esterno

L'ingresso esterno può essere configurato per diversi sensori esterni; a tale proposito si veda Pagina 6.



#### Segnalazione di errori su RAMSES top3

① Se l'ingresso esterno è impostato su "Pavimento" o "Temperatura ambiente", è necessario collegare un sensore di temperatura appropriato. Se questo sensore manca, sull'apparecchio lampeggia una segnalazione di errore. Lo stesso errore compare anche nel menu iniziale dell'app.

#### 5. Impostazione dell'ottimizzazione

La funzione di ottimizzazione consente di raggiungere una determinata temperatura ambiente a un orario di commutazione desiderato, v. Pagina 6.



#### 6. Funzione spazzacamino

Questa funzione serve per eseguire le misurazioni delle emissioni previste dalla legge. Per la trasmissione sul bus Open-Therm è possibile scegliere tra pieno carico 100 %, carico parziale 50 % o spento (default: off).

I WLAN 🗢 14:23	Sottings	91 %
← <sup>∦</sup> RAMSE	ES 3 00000	00727
Language	English	$\sim$
₩ Wall Compensation	Settings	
Temperatures		
Comfort	20.0 °C	1
Eco	-0.2 °C	1
Frost protection	-0.2 °C	1
Supply	90 °C	1
Domestic hot water setpoint	50.0 °C	1
Domestic hot water	Off	$\sim$
Control	Settings	
External input	Settings	
Doptimise	0 min / K	1
🥼 Chimney sweep	Off	~
Summer/winter rule	Off	
Window detection	Part load	
I Pump protection	UII	~

#### 7. Impostazione dell'ora legale/solare

- È preimpostata la configurazione dell'ora legale/solare per l'Europa centrale (v. anche pagina Pagina 7).
- È possibile scegliere tra
- $0 \rightarrow 0$ ff (nessun passaggio dall'ora legale all'ora solare)
- $1 \rightarrow$  Europa centrale (default)
- $2 \rightarrow$  Europa occidentale
- $3 \rightarrow$  Europa orientale



#### 8. Impostazione del rilevamento finestra

Qui è possibile scegliere se attivare o meno la funzione, per maggiori informazioni v. Pagina 4.



# 9. Impostazione della protezione della pompa

La protezione della pompa può essere attivata o disattivata; v. Pagina 7.



#### 10. Impostazione TSP (Transparent Slave Parameter)

A seconda dell'impianto di riscaldamento OpenTherm collegato, è possibile impostare diversi parametri TSP (v. le corrispondenti istruzioni per l'impianto di riscaldamento OpenTherm).



#### 11. PIN

Con questa funzione è possibile assegnare un nuovo PIN a 4 cifre o modificarlo.



#### 12. Impostazione di fabbrica

Qui è possibile riportare tutte le funzioni alle impostazioni di fabbrica.



#### 13. Impostazione del display

È possibile configurare il display, v. anche Pagina 4.

00 -	
ali Wlan 🕈	14:29 91 %
← *	Set display
Display mode	Temperature 🗸
Brightness	Stage 2 🗸 🗸
Backlighting duration	00:20 🥒
Permanent On	

# Gestione dei dispositivi



Nel menu **Gestione dei dispositivi** è possibile modificare il nome, cancellare ecc.

Con il pulsante + è possibile cercare altri apparecchi RAMSES top3.

#### Info 🕕



Nel menu **Info** sono reperibili tutte le informazioni sull'apparecchio RAMSES top3 (tipo di apparecchio, numero di serie ecc.).

# 10. Eliminazione dei guasti

PIN a 4 cifre (pas- sword) dimenticato	È possibile effettuare un reset dell'apparecchio (premere il tasto + per circa 30 s). A seguire, per 5 minuti il PIN dell'apparecchio è 0000. In questo intervallo di tempo è possibile modificare la password. Trascorsi i 5 minuti è valida la vecchia password oppure la nuova password appena impostata.

Nessun collega- mento Bluetooth con l'apparecchio	Accertarsi che l'apparecchio sia in modalità di accoppiamento <b>2</b> (solo per il primo collegamento, v. Pagina 8) e si trovi entro la portata, così come che sul proprio dispositivo sia attivato il Bluetooth. Se il problema persiste, spegnere e riaccendere il Bluetooth sul dispositivo. Qualora i problemi si ripresentino, riavviare il dispositivo.
ll riscaldamento non si attiva all'orario desiderato.	Verificare il programma attivo (P1, P2 o P3; ora e data dell'apparecchio, orari di attivazione e spe- gnimento correttamente inseriti, v. Pagina 8). Verificare l'impostazione del regolatore (ter- mostato ambiente, termostato in funzione della temperatura esterna, v. Pagina 10). In alter- nativa, verificare la funzione di ottimizzazione (v. Pagina 6).
Il registro di log non funziona. Se si utilizza un iPad, il registro di log non può più essere visualizzato effettuando uno swipe da sinistra.	Disattivare nelle impostazioni la funzione "Stage Manager". Il registro di log verrà nuovamente visualizzato effettuando uno swipe.

# 11. Dati tecnici

Tensione di alimentazione	Bus OT (circa 18 V)
Potenza in standby	ca. 50 mW
Tipo di regolatore	regolatore modulabile, funziona con pro- tocollo OpenTherm (OpenTherm V4.0 con SmartPower)
Riserva di carica	4 ore
Funzionamento	tipo 1 secondo EN 60730-1
Temperatura d'esercizio	+ 0 °C + 50 °C
Campo di impostazione della temperatura	+ 2 °C + 30 °C a intervalli di 0,2 °C
Posizioni di memoria	42
Tipo di protezione	IP 40 secondo EN 60529
Classe di protezione	III secondo EN 60730-1
Sovratensione transitoria nominale	0,8 kV
Grado di inquinamento	2
Classe software	A
Frequenza radio/potenza di trasmissione	BLE 2,4 2,48 GHz; max 2 dBm Portata in campo aperto: circa 40 m

Con la presente, Theben AG dichiara che questo tipo di impianto radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.theben.de/red-konformitaet

#### Pulizia e manutenzione

- Pulire la superficie dell'apparecchio solo con un panno morbido e asciutto.
- ➤ Non usare detergenti e solventi.

#### Smaltimento



Smaltire l'apparecchio separatamente dai rifiuti domestici presso un centro di raccolta ufficiale.

# 12. Disegni quotati



# 13. Contatti

Theben AG Hohenbergstr. 32 72401 Haigerloch GERMANIA Tel. +49 7474 692-0 Fax +49 7474 692-150

Call center Tel. +49 7474 692-369 hotline@theben.de Indirizzi, numeri di telefono ecc. www.theben.de